

エビフライカレーの美味しい食べ方

①漬物とエビフライを取り出してください。

②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

③エビフライは別に温めてください。
500Wレンジで1分間



注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

エビフライカレーの美味しい食べ方

①漬物とエビフライを取り出してください。

②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

③エビフライは別に温めてください。
500Wレンジで1分間



注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

エビフライカレーの美味しい食べ方

①漬物とエビフライを取り出してください。

②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

③エビフライは別に温めてください。
500Wレンジで1分間



注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

エビフライカレーの美味しい食べ方

①漬物とエビフライを取り出してください。

②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

③エビフライは別に温めてください。
500Wレンジで1分間



注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

とんかつカレーの美味しい食べ方



- ①福神漬けを取り出してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

とんかつカレーの美味しい食べ方



- ①福神漬けを取り出してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

とんかつカレーの美味しい食べ方



- ①福神漬けを取り出してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

とんかつカレーの美味しい食べ方



- ①福神漬けを取り出してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

カレーライス of 美味しい食べ方

- 
- ①福神漬けを取り出してください。
 - ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

カレーライス of 美味しい食べ方

- 
- ①福神漬けを取り出してください。
 - ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

カレーライス of 美味しい食べ方

- 
- ①福神漬けを取り出してください。
 - ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

カレーライス of 美味しい食べ方

- 
- ①福神漬けを取り出してください。
 - ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分間

注: 蓋をしたまま温められる容器となっております。
注: 電子レンジの出力ワット数によっては、蓋が外れる場合がありますので、加減をお願いいたします。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

日曜弁当当くつろぎの美味しい食べ方



①お弁当容器の角のフィルムを少し開けてください。

②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒

注: 日曜日中にお召し上がりください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

日曜弁当当くつろぎの美味しい食べ方



①お弁当容器の角のフィルムを少し開けてください。

②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒

注: 日曜日中にお召し上がりください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

日曜弁当当くつろぎの美味しい食べ方



①お弁当容器の角のフィルムを少し開けてください。

②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒

注: 日曜日中にお召し上がりください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

日曜弁当当くつろぎの美味しい食べ方



①お弁当容器の角のフィルムを少し開けてください。

②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒

注: 日曜日中にお召し上がりください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

ごはん(白米)150gの美味しい食べ方



①お届けの容器からお茶碗、お皿などに移し替えてください。

②レンジで加熱してください。
500Wで1分～1分30秒

注: 茶碗に移し替えて温める場合はラップを掛けて温め下さい。
注: ご飯が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

ごはん(白米)150gの美味しい食べ方



①お届けの容器からお茶碗、お皿などに移し替えてください。

②レンジで加熱してください。
500Wで1分～1分30秒

注: 茶碗に移し替えて温める場合はラップを掛けて温め下さい。
注: ご飯が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

ごはん(白米)150gの美味しい食べ方



①お届けの容器からお茶碗、お皿などに移し替えてください。

②レンジで加熱してください。
500Wで1分～1分30秒

注: 茶碗に移し替えて温める場合はラップを掛けて温め下さい。
注: ご飯が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

ごはん(白米)150gの美味しい食べ方



①お届けの容器からお茶碗、お皿などに移し替えてください。

②レンジで加熱してください。
500Wで1分～1分30秒

注: 茶碗に移し替えて温める場合はラップを掛けて温め下さい。
注: ご飯が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

ジャージャー麺の美味しい食べ方



- ①フタを外してください。
- ②麺と具材の間に入っている透明なシートを抜き取ってください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

ジャージャー麺の美味しい食べ方



- ①フタを外してください。
- ②麺と具材の間に入っている透明なシートを抜き取ってください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

ジャージャー麺の美味しい食べ方



- ①フタを外してください。
- ②麺と具材の間に入っている透明なシートを抜き取ってください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

ジャージャー麺の美味しい食べ方



- ①フタを外してください。
- ②麺と具材の間に入っている透明なシートを抜き取ってください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

かにめしの美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②みかんを取り出してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分20秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。
やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

かにめしの美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②みかんを取り出してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分20秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。
やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

かにめしの美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②みかんを取り出してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分20秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。
やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

かにめしの美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②みかんを取り出してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分20秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。
やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

とろとろたまごのオムライス の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

とろとろたまごのオムライス の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

とろとろたまごのオムライス の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

とろとろたまごのオムライス の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

キムチ鍋の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで
3分30秒～4分(目安)

注: 鍋のスープが加熱すると液体になりますので
レンジから取り出す時はやけどに十分注意してください。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

キムチ鍋の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで
3分30秒～4分(目安)

注: 鍋のスープが加熱すると液体になりますので
レンジから取り出す時はやけどに十分注意してください。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

キムチ鍋の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで
3分30秒～4分(目安)

注: 鍋のスープが加熱すると液体になりますので
レンジから取り出す時はやけどに十分注意してください。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

キムチ鍋の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで
3分30秒～4分(目安)

注: 鍋のスープが加熱すると液体になりますので
レンジから取り出す時はやけどに十分注意してください。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

あんかけ焼きそば の美味しい食べ方

- ①フタを外してください。
- ②麺とあんかけの間に入っている透明なシートを抜いてください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分半～2分(目安)



注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

あんかけ焼きそば の美味しい食べ方

- ①フタを外してください。
- ②麺とあんかけの間に入っている透明なシートを抜いてください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分半～2分(目安)



注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

あんかけ焼きそば の美味しい食べ方

- ①フタを外してください。
- ②麺とあんかけの間に入っている透明なシートを抜いてください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分半～2分(目安)



注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

あんかけ焼きそば の美味しい食べ方

- ①フタを外してください。
- ②麺とあんかけの間に入っている透明なシートを抜いてください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分半～2分(目安)



注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

五目ごはん弁当の美味しい食べ方

①蓋を外してください。

②カップに入っているほうれん草の和え物と漬物、ミニトマトを取り出してください。

③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分



注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

五目ごはん弁当の美味しい食べ方

①蓋を外してください。

②カップに入っているほうれん草の和え物と漬物、ミニトマトを取り出してください。

③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分



注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

五目ごはん弁当の美味しい食べ方

①蓋を外してください。

②カップに入っているほうれん草の和え物と漬物、ミニトマトを取り出してください。

③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分



注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

五目ごはん弁当の美味しい食べ方

①蓋を外してください。

②カップに入っているほうれん草の和え物と漬物、ミニトマトを取り出してください。

③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分



注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

三元豚の十勝風豚重の 美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②漬物を取り出してください。
- ③豚重をレンジで加熱してください。500Wレンジで2分

注：容器が大変熱くなる場合があります。
注：加熱しすぎると容器が変形することがあります。

三元豚の十勝風豚重の 美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②漬物を取り出してください。
- ③豚重をレンジで加熱してください。500Wレンジで2分

注：容器が大変熱くなる場合があります。
注：加熱しすぎると容器が変形することがあります。

三元豚の十勝風豚重の 美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②漬物を取り出してください。
- ③豚重をレンジで加熱してください。500Wレンジで2分

注：容器が大変熱くなる場合があります。
注：加熱しすぎると容器が変形することがあります。

三元豚の十勝風豚重の 美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②漬物を取り出してください。
- ③豚重をレンジで加熱してください。500Wレンジで2分

注：容器が大変熱くなる場合があります。
注：加熱しすぎると容器が変形することがあります。

チキンと野菜のスープカレー の美味しい食べ方

- ①蓋を外してください。
- ②福神漬けを取り出してください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで3分

注: 鍋のスープが加熱すると液体になりますので
レンジから取り出すときにやけどに十分注意してください。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

チキンと野菜のスープカレー の美味しい食べ方

- ①蓋を外してください。
- ②福神漬けを取り出してください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで3分

注: 鍋のスープが加熱すると液体になりますので
レンジから取り出すときにやけどに十分注意してください。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

チキンと野菜のスープカレー の美味しい食べ方

- ①蓋を外してください。
- ②福神漬けを取り出してください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで3分

注: 鍋のスープが加熱すると液体になりますので
レンジから取り出すときにやけどに十分注意してください。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

チキンと野菜のスープカレー の美味しい食べ方

- ①蓋を外してください。
- ②福神漬けを取り出してください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで3分

注: 鍋のスープが加熱すると液体になりますので
レンジから取り出すときにやけどに十分注意してください。
注: 容器が大変熱くなる場合があります。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

弁菜亭 駅弁やの釜めし(鶏)の 美味しい食べ方



- ①フィルムをはさみで1cm開けてください。
- ②600Wレンジで3分30秒加熱してください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 温めたりない場合は追加で10秒ずつ温めてください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。
注: 湯煎での温めは出来ません。

弁菜亭 駅弁やの釜めし(鶏)の 美味しい食べ方



- ①フィルムをはさみで1cm開けてください。
- ②600Wレンジで3分30秒加熱してください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 温めたりない場合は追加で10秒ずつ温めてください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。
注: 湯煎での温めは出来ません。

弁菜亭 駅弁やの釜めし(鶏)の 美味しい食べ方



- ①フィルムをはさみで1cm開けてください。
- ②600Wレンジで3分30秒加熱してください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 温めたりない場合は追加で10秒ずつ温めてください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。
注: 湯煎での温めは出来ません。

弁菜亭 駅弁やの釜めし(鶏)の 美味しい食べ方



- ①フィルムをはさみで1cm開けてください。
- ②600Wレンジで3分30秒加熱してください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 温めたりない場合は追加で10秒ずつ温めてください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。
注: 湯煎での温めは出来ません。

だしが自慢きつねうどん 美味しい食べ方

①蓋は外さずレンジで
500W4分30秒加熱してください。

②三角形のつまみを持って蓋を外します。

③蒸気に注意して丸いつまみをもって中皿を持ち上げ、
つゆが跳ねないように具材をゆっくり入れます。

④お好みで薬味をかけてお召し上がりください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。



だしが自慢きつねうどん 美味しい食べ方

①蓋は外さずレンジで
500W4分30秒加熱してください。

②三角形のつまみを持って蓋を外します。

③蒸気に注意して丸いつまみをもって中皿を持ち上げ、
つゆが跳ねないように具材をゆっくり入れます。

④お好みで薬味をかけてお召し上がりください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。



だしが自慢きつねうどん 美味しい食べ方

①蓋は外さずレンジで
500W4分30秒加熱してください。

②三角形のつまみを持って蓋を外します。

③蒸気に注意して丸いつまみをもって中皿を持ち上げ、
つゆが跳ねないように具材をゆっくり入れます。

④お好みで薬味をかけてお召し上がりください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。



だしが自慢きつねうどん 美味しい食べ方

①蓋は外さずレンジで
500W4分30秒加熱してください。

②三角形のつまみを持って蓋を外します。

③蒸気に注意して丸いつまみをもって中皿を持ち上げ、
つゆが跳ねないように具材をゆっくり入れます。

④お好みで薬味をかけてお召し上がりください。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。

注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。



満腹！大きなえびフライ弁当 の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②タルタルソースを取り出してください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

満腹！大きなえびフライ弁当 の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②タルタルソースを取り出してください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

満腹！大きなえびフライ弁当 の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②タルタルソースを取り出してください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

満腹！大きなえびフライ弁当 の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②タルタルソースを取り出してください。
- ③レンジで加熱してください。
500Wレンジで2分

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

やわらかジンギスカンと彩り野菜のわっ ぱ飯の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分半～2分。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

やわらかジンギスカンと彩り野菜のわっ ぱ飯の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分半～2分。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

やわらかジンギスカンと彩り野菜のわっ ぱ飯の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分半～2分。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

やわらかジンギスカンと彩り野菜のわっ ぱ飯の美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分半～2分。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

茶碗蒸しの美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。
やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

茶碗蒸しの美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。
やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

茶碗蒸しの美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。
やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。

茶碗蒸しの美味しい食べ方



- ①蓋を外してください。
- ②レンジで加熱してください。
500Wレンジで1分30秒。

注: 容器が大変熱くなる場合があります。
やけどにご注意ください。
注: 加熱しすぎると容器が変形することがあります。